

# INTERRUPTEUR SUR CORDON SWIIDINTER™

## Options avancées

### Paramètres de Configuration

Les appareils Z-Wave sont conçus pour fonctionner directement sortis de la boîte après un une procédure d'inclusion. Néanmoins, un certain nombre de paramètres peuvent être modifiés de façon à mieux adapter les fonctionnalités aux besoins de l'utilisateur, voire pour activer certaines fonctions spéciales.

#### Switch All (Taille de paramètre 1)

Value	Description
0	Inactif (par défaut)
1	Uniquement switch off
2	Uniquement switch on
255	Actif (switch all on and off) (par défaut)

### Classes de Commande

Classes supportées	Classes contrôlées
<ul style="list-style-type: none"><li>• Basic (version 1)</li><li>• Association (version 2)</li><li>• Version (version 1)</li><li>• Manufacturer Specific (version 1)</li><li>• Switch All (version 1)</li><li>• Switch Binary (version 1)</li></ul>	